



Karta produktu (Product card)

PW 019


Pojazd(Vehicle): Pick - Up

Materiał(Material): Stal (Steel) 4mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)



Śruba(Bolt) M10x40 4szt.(pcs.)



Śruba(Bolt) M10x80 2szt.(pcs.)



Podkładka(Washer) Φ 10 6szt.(pcs.)



Podkładka(Washer) Φ 10 duża(wide) 6szt.(pcs.)



Nakrętka samohamowna(Lock nut) M10 6szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium.

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory.

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

**Przed montażem należy zastosować odzież ochronną.
(Before instalation please wear protective clothing.)**

PL

Płyta wyciągarki zaprojektowana jest w sposób, który umożliwia wykorzystanie jak największej ilości fabrycznych gwintów ramy. W przypadku braku mocowania w ramie należy użyć dołączonych do zestawu nakrętek i podkładek.

EN

The mounting plate is designed in a way that allows the use of as many factory frame threads as possible. If there is no mounting in the frame, use the supplied nuts and washers.



Śruby M10x80 należy zamocować przez belkę wzmacniającą podłogę paki.
(M10x80 bolts should be fastened through the beam supporting the floor of the bed.)

